



Instructions pour l'entretien des appareils EWO Dolomit

Afin de bénéficier d'un fonctionnement optimal de cet appareil, et conformément aux normes il est impératif de procéder à une inspection et un entretien régulier



1. Anode Magnésium

- Il s'agit d'une pièce qui subit une usure tout à fait normale
- En fonction de la qualité de l'eau et des conditions d'utilisation, cette anode possède une durée de vie variable (jusqu'à 2 ans)

Un indicateur de durée d'utilisation de l'anode, joint dans l'emballage sera à coller sur l'appareil


ewo
EWO Wassertechnik GmbH
Anzing 48 | A-4113 St. Martin/Mkr.
Tel: +43 72 32 27 54-4 | Fax: +43 72 32 27 54-4
www.ewo-wasser.at | office@ewo-wasser.at

24-Monats-Wechsel-Anzeige für EWO® DOLOMIT Anode
Je nach Wasserqualität und Betriebsbedingungen hat die Magnesium-Anode eine unterschiedliche Lebensdauer. Sobald sich die Farbkapsel der Magnesium-Anode rot verfärbt, spätestens alle 24 Monate, ist die Magnesium-Anode zu tauschen. Damit Sie die 24 Monate nicht übersehen, erhalten Sie mit jeder Magnesium-Anode die Wechsel-Anzeige.

24-months change indicator for EWO® DOLOMIT anode
Depending on the water quality and operating conditions, the magnesium anode has a different lifespan. As soon as the color capsule of the magnesium anode turns red, the magnesium anode must be replaced, at least every 24 months. So that you do not overlook this 24 months, you will receive a change indicator with every magnesium anode.

Verwendung
1. Drücken Sie kräftig auf die große Blase auf der Rückseite der Wechsel-Anzeige.
2. Nach ein paar Minuten sollte ein erster roter Balken sichtbar sein. Falls nicht, drücken Sie nochmals. Köben Sie nun die Wechsel-Anzeige gut sichtbar in die Nibbe oder auf den DOLOMIT.
3. Sobald sich die Farbkapsel auf der Anode rot verfärbt hat, spätestens nach 24 Monaten, wenn der dunkelrote Balken die gesamte Wechsel-Anzeige ausfüllt, ist die Magnesium-Anode zu wechseln.

Operation
1. Press sharply on the large bubble on the back of the change indicator.
2. A first red bar should be visible after a few minutes. If not, press again. Now stick the change indicator near or directly at the DOLOMIT so that it is clearly visible.
3. The magnesium anode should be replaced after no more than 24 months of use or sooner when the color capsule on the anode has turned red (when the dark red bar fills the entire change indicator).



Dès que la capsule de l'indicateur d'usure se colore en rouge, **ou au plus tard tous les 2 ans** l'anode magnésium sera à remplacer.

2. Rinçage

- Un rinçage de l'appareil sera à effectuer tous les 3 mois à l'aide de la vanne en partie basse.

